

PRISBLAD FOR VARME PR. 1. JULI 2019

| Fast bidrag | Ekskl. moms | Inkl. moms |
|--|-------------|------------|
| Arealbidrag, der betales af alle kunder pr. registreret m ² i BBR | 19,00 kr. | 23,75 kr. |
| Reduceret arealbidrag* | 5,70 kr. | 7,13 kr. |

* Arealbidrag for afmeldte bygninger pr. registreret m² i BBR. Se "Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme" pkt. 22.2.

| Abonnementsbetaling pr. måler efter størrelse m ³ /h | Ekskl. moms | Inkl. moms |
|---|--------------|--------------|
| Qn 1,5 til 2,0 | 700,00 kr. | 875,00 kr. |
| Qn 2,5 til 5,0 | 1.000,00 kr. | 1.250,00 kr. |
| Qn 6,0 til 10,0 | 1.500,00 kr. | 1.875,00 kr. |
| Qn 11,0 til 30,0 | 2.000,00 kr. | 2.500,00 kr. |
| Qn 40,0 til 60,0 | 3.000,00 kr. | 3.750,00 kr. |

| Variabel pris | Ekskl. moms | Inkl. moms |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Afregning efter energimåler | 444,00 kr./MWh | 555,00 kr./MWh |

| Ydelser fra Frederikshavn Varme A/S | Ekskl. moms | Inkl. moms |
|--|--------------|--------------|
| Køb af varmeleverance (kun fremløbsvarme) | 252,00 kr. | 315,00 kr. |
| Kundeforlangt afprøvning af varmemåler | 1.000,00 kr. | 1.250,00 kr. |
| Erstatning for ødelagt energimåler inkl. arbejds løn | 2.350,00 kr. | 2.937,50 kr. |
| Defekt/ødelagt følersæt til varmemåler inkl. montering | 700,00 kr. | 875,00 kr. |
| Årsabonnement for Fjernvarmens Serviceordning | 292,00 kr. | 365,00 kr. |

PRISBLAD FOR VARME PR. 1. JULI 2019

Tilslutningsbidrag

Nybyggeri og eksisterende byggeri beliggende i varmforsyningsområdet:

| Tilslutningsbidrag for private For installationer med maksimalt varmebehov på 25.000 watt inkl. varmtvandsforsyning | Ekskl. moms | Inkl. moms |
|--|--------------------|-------------------|
| Tilslutningsbidrag inkl. 15 meter stikledning | 22.000,00 kr. | 27.500,00 kr. |
| Ud over 15 m stikledning pr. løbende meter | 700,00 kr. | 875,00 kr. |

Byggemodningsbidrag

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning og udgør fjernvarmeværkets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet. Byggemodningsbidrag betales inden etablering, jf. Forsyningens almindelige leveringsbestemmelser.

| Tilslutningsbidrag for erhvervsdrivende For installationer med varmebehov over 25.000 watt inkl. varmtvandsforsyning | Ekskl. moms | Inkl. moms |
|---|--------------------|-------------------|
| For de første 25.000 watt inkl. fem meter stikledning | 22.000,00 kr. | 27.500,00 kr. |
| Ud over fem meter stikledning pr. løbende meter | 1.200,00 kr. | 1.500,00 kr. |
| Ud over 25.000 watt pr. watt | 0,30 kr. | 0,375 kr. |
| For mere end et stik pr. matrikel/grund betales ledningsanlæg efter kostprisen. | | |
| For mere end en måler pr. matrikel betales yderligere pr. måler | 2.350,00 kr. | 2.937,50 kr. |

Vi ejer og vedligeholder stikledning ind til afspærringsventil inden for soklen.

Priser

Prisen på varme bliver fastsat af bestyrelsen for Frederikshavn Varme A/S.

Gebyr for manglende afkøling

Du vil som kunde af fjernvarme blive opkrævet et gebyr, hvis din installation ikke har afkølet fjernvarmevandet med mindst 25 °C. Opkrævningen vil fremgå af din årsafregning. Gebyret udgør 1 % af den variable varmepris for hver °C, afkølingen er under 25 °C.

Generelle bestemmelser

En autoriseret VVS-installatør skal udføre VVS-arbejde. Det står i Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer, DS 469 1. udgave, januar 1991 samt i tilhørende DS 469 tillæg 1 af 13. november 2002 og DS 469 tillæg 2 af 4. oktober 2007 og er i henhold til bestemmelserne i Dansk Ingeniørforenings norm for "Varmeanlæg med vand som varmebærende medium".

Inden du går i gang med installationsarbejde i forbindelse med nybygning, skal VVS-installatøren anmelde arbejdet på blanketten "Ansøgning om varmeinstallationstilladelse". Vi sender så en regning på tilslutningsbidrag.

Skal du have udvidet eller ændret eksisterende installationer, skal VVS-installatøren ligeledes anmelde dette på blanketten "Ansøgning om varmeinstallationstilladelse".

I begge tilfælde skal vi have mulighed for at syne, at installationens tilslutning til forsyningsnettet sker på forsvarlig måde.

Afregningen af arealbidraget dannes ud fra de m², som i BBR er registreret for din ejendom som boligareal og/eller erhvervsareal. Ifølge BBR-lovgivningen er det ejerens ansvar, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis du skal have ændret dine BBR-oplysninger, skal du kontakte Frederikshavn Kommune, BBR afdelingen, tlf. 9845 6390.

Kontrol af måler

Ønsker du din varmemåler kontrolleret, og vi ikke konstaterer fejl, skal du betale de omkostninger, der er forbundet med kontrollen. Se side 10.